

## Handige tips voor gebruik en onderhoud.

Voor o.a. het schoonhouden van de machine hebben wij nog enkele nuttige tips. Makkelijker kan het niet!

- Maak de machine uitsluitend schoon wanneer de machine uit staat en verwijder de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de machine in een koude situatie is wanneer u deze wilt schoonmaken.
  - Gebruik voor het schoonmaken een zachte vochtige doek zonder schoonmaak- en/of poetsmiddelen. Besprenkel of dompel de machine nooit met/in water.
  - Reinig regelmatig het waterreservoir, zo heeft u altijd vers water. Zorg dat het waterreservoir leeg is indien de machine lange tijd niet gebruikt wordt.
  - Reinig regelmatig het lekbakje met het rooster
  - Na het opschuimen, stoomt u nog even na zodat melkresten verwijderd worden. Ook kunt u het stoompijpje na gebruik laten weken in een glas met water. Hierna kunt u melkresten eenvoudig verwijderen met een zachte doek. Een verstopt stoompijpje kunt u eventueel ook doorprikken met een lange naald of uitgebogen paperclip.
  - Verwijder na het bereiden van espresso altijd de gebruikte koffie en plaats de houder losjes in de broeikop, zo blijft het geheel lekker warm.
  - Verwijder de douche (plaatje in de 'broeikop' van de machine) regelmatig en laat deze weken in een beker warm water en een beetje soda, dan bent u er zeker van dat alle gaatjes open blijven. Voor hardnekkige aanslag gebruik een borstel en een goed ontvettingsmiddel. Voor behoud van een goede smaak en behoud van uw machine, adviseren wij om dit elke week (afhankelijk van het gebruik) te doen.  
LET OP: Bij de uitvoering van de Ascaso met vaste filterdrager, kunt u met een tandenborstel de bovenzijde van de douche eenvoudig reinigen. Verwijder wel het zeefje waar u de serving oplegt regelmatig en maak deze schoon. U kunt ook periodiek de vaste filterdrager demonteren d.m.v. het losdraaien van de 2 inbusbouten welke de vaste filterdrager aan de machine bevestigen. Zodoende kunt u nog beter onderhoud plegen op de onderdelen die in aanraking komen met de serving.
  - Gebruikt u uw machine in een gebied met hard water, dan doet u er goed aan uw machine eens per maand te ontkalken. In andere gevallen is eens per kwartaal voldoende. Informeer bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van uw water. Boven de 6-8 graden Duitse hardheid beschouwen wij het water als hard.
  - Volg voor het ontkalken van uw machine het advies op het etiket van het ontkalkingsmiddel op.
  - Sommige machines hebben een aparte knop op de machine voor het in- en uitschakelen van de stoomunit. Deze knop dient tijdens de ontkalkingsprocedure uit te staan. De machine verwarmt hierdoor niet meer, maar pompt nog wel. Op deze manier kunt u de stoomunit op juiste wijze ontkalken.
  - Gebruik ontkalkingsmiddel die geschikt is voor espressomachine's, geen azijn.
- Ontkalkingsprocedure:
- Vul het waterreservoir met 750ml water en voeg hier 250ml snelontkalker aan toe (3:1).
  - Schakel het apparaat aan en laat een kwart van de inhoud doorlopen. Laat het ontkalkingsmiddel maximaal 10 minuten inwerken (bij boilersystemen) en herhaal deze procedure totdat het waterreservoir leeg is.
  - Indien uw espressomachine beschikt over een thermoblock systeem dan kunt u bovenstaande handeling verrichten echter zonder het in laten werken van het ontkalkingsmiddel. Dit heeft bij een thermoblock geen invloed. 10 seconden wachttijd tussendoor is hierbij voldoende.
  - Maak het waterreservoir goed schoon en spoel de machine vervolgens door met 2 liter water.
- Reinig de filterdrager en filters iedere week, zodat koffieaanslag niet de kans krijgt uw voortreffelijke espresso te bederven.
  - Zet uw espressokopjes niet in de kast, maar zet ze ondersteboven op de machine. Dat is niet alleen een leuk gezicht, maar zo blijven de kopjes warm.

Met vriendelijke groet,  
EuroQuick B.V.

## **Garantievoorwaarden**

Op uw machine geven wij garantie tot twee jaar na aankoopdatum. Het garantiebewijs en betalingsbewijs zijn de geldige documenten daarvoor.

Onder garantie verstaan wij het kosteloos repareren van uw machine en het vervangen van onderdelen die een fabricagefout blijken te hebben.

Als uw machine niet te repareren is, zullen wij deze vervangen. De garantie van het nieuwe apparaat is geldig tot de vervaldatum van de oorspronkelijke overeenkomst. Voor een geldige garantie dient u het garantieformulier volledig ingevuld en opgestuurd te hebben aan EuroQuick BV en zelf een kopie te kunnen overleggen bij aanspraak op garantie.

## **Veiligheid**

- Kinderen mogen de machine niet bedienen en zorg daarom dat de machine buiten bereik van kinderen is
- Verricht geen onderhoud met de stekker nog in het stopcontact.
- Trek niet aan de kabel van de stekker, maar aan de stekker zelf om deze uit het stopcontact te verwijderen.
- Stop onmiddellijk met gebruik van de machine indien zich ongebruikelijkheden of technische mankementen zich voordoen. Gebruik de machine niet meer indien de voedingskabel beschadigd is.
- Gebruik de machine nooit indien u natte handen of voeten heeft.
- Gebruik de machine uitsluitend indien deze op een stabiele, veilige plaats staat. Plaats de machine niet dichtbij de waterkraan of kookinstallaties.
- Besprenkel of dompel de machine nooit met/in water.
- Probeer de machine nooit zelf te repareren, maar raadpleeg uw dealer of EuroQuick BV.

## **Wat valt er niet onder de garantie?**

Defecten die optreden ten gevolge van nalatigheid (het niet lezen en opvolgen van de aanwijzingen (bijvoorbeeld het ontkalken) in de gebruiksaanwijzing kan daarvan een oorzaak zijn!), een verkeerde installatie van het apparaat of door onderhoud aan het apparaat verricht door derden geven geen recht op garantie. Ook transportschade en defecten die niet als fabricagefout herkend worden, vallen niet onder de garantie.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, zaken of huisdieren als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.

Transportkosten van en naar onze technische dienst zijn altijd voor de rekening van de klant.